

ATIKAPro

RESPALDO ELEVABLE EN ALTURA Y LUMBAR REGULABLE

VERSIÓN TABURETE Y CONFIDENTE

FABRICADO EN LA **UNIÓN EUROPEA**



Más ligera, más eficiente, más productiva, más ergonómica. Más competitiva, la nueva evolución de Atika.

Máximas prestaciones: respaldo regulable en altura, diferentes opciones de brazo regulable y/o fijo, sistema lumbar opcional, malla ultrarresistente y transpirable.

Pro de profesional, Pro de productiva. Una nueva propuesta diseñada para entornos de trabajo de altas exigencias, fabricada con materiales de primer nivel y con un precio muy competitivo.





















8 pág. cotas 9 pág. AtikaPro sostenible 10 pág. Ergonomía 11 pág. Acabados 12~pág. Instrucciones de uso / Brazos

18~pág. Instrucciones de uso / Mecanismos 20~pág . Instrucciones de montaje

21~pág . Certificados, mantenimiento, limpieza y garantía

















ATIKAPro SILLA GIRATORIA

01.

Respaldo

Regulable en altura con lama de acero con acabado en negro.

Estructura de respaldo en inyección plástica de nylon (poliamida) color negro o blanco, reforzado con 30% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia

Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.



02.

Asiento

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Interior en madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175) con espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10).







04.

Columna de gas, bases y ruedas

- Elevación mediante columna de gas (UNI 9084/02) Clase 3, testado para usuarios de hasta 120 kg, negra o cromada de 12 a 15 micras de grosor, según base.
- Base de aluminio pulido de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas cromada.
- Base de nylon negro de 64 cm de diámetro. Va acompañada de columna de gas negra.
- Dobles engomadas en Desmopán de 50 mm de diámetro (certificación LGA QualiTest) con cubre rueda negro.
- Opcional: Tapones antideslizantes de nylon negro.





Mecanismo sincro desplazador / sincro

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

El mecanismo Sincro desplazador, además dispone de un desplazador de asiento con 5 diferentes posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente y un recorrido de 6 cm. Dispone de las siguientes características:

- 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno.
- Regulador de presión.





















ATIKAPro SILLA GIRATORIA (BRAZOS)



Brazos (Opcionales)

- BR01: Fijos de inyección en nylon.
- BR02/BR23: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro o blanco. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- -BR03: 3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.
- 1. Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- 2. Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.
- -BR04: 4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.
- 1. Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.
- 2. Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en
- 3. Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- 4. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

BR05/BR06: Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color blanco o negro. Reposabrazos en poliamida.

1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.





Respaldo en malla técnica de alta resistencia cuyas características son:

Espesor: 1.15 mm.

Peso del tejido (UNI 9213/3): 560 gr/m². Densidad de hilos en urdimbre (UNI 1049/2): 6.1 hilos/cm. Densidad de hilos de trama (UNI 1049/2): 5.3 hilos/cm. Carga de rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 310 kg/5cm. Carga de rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 270 kg/5cm. Alargamiento en la rotura en urdimbre (UNI EN ISO 1421): 21%. Alargamiento en la rotura en trama (UNI EN ISO 1421): 15%. Resistencia a la fatiga: EN 1728/00 / EN 15373/07. Resistencia a la luz: EN ISO 4892-2/06.

Solidez del color al frotamiento EN ISO 105-x12/03. Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947-2/98.

Composición:

PVC 70% Poliéster 30%



















ATIKAPro SILLA GIRATORIA (ACCESORIOS)

07.

Reposacabezas (Opcionales)

Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE

Reposacabezas en espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m3 (EN ISO 845).

- 1. Regulación en altura.
- 2. Regulación de inclinación.

iMUY IMPORTANTE!

El reposacabezas no se puede incorporar una vez entregada la silla, la mecanización para el anclaje del reposacabezas al respaldo se realiza en fábrica.

Exterior de reposacabezas en inyección plástica de poliuretano. Reposacabezas en poliamida.









08.

Kit conversión taburete

Disponible en cuatro opciones:

- Columna de gas cromada con aro reposapiés de acero cromado, regulable en altura y tapones antideslizantes de acero cromado.
- Columna de gas cromada con aro reposapiés de acero cromado, regulable en altura y ruedas dobles engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro con embellecedor cromado.
- Columna de gas negra con aro reposapiés de nylon negro, regulable en altura y tapones antideslizantes de nylon negro.
- Columna de gas negra con aro reposapiés de nylon negro, regulable en altura y ruedas dobles de nylon engomadas en Desmopán de 65 mm de diámetro.



Perchero (Opcionales)

En varilla de acero de 11 mm de diámetro, con cromado de 12 a 15 micras de grosor.

Válido para las tres opciones de respaldo. Es compatible con los dos modelos de reposacabezas.





Soporte lumbar regulable (Opcionales) En inyección plástica de polipropileno. Regulación en altura 8 cm, regulación en profundidad, 2 cm. No apto para respaldo PURE.



MUY IMPORTANTE!

El soporte lumbar regulable no se puede incorporar una vez entregada la silla, la mecanización para el anclaje del soporte lumbar regulable al respaldo se realiza en fábrica.








































ATIKAPro **SOSTENIBLE**

90%

RECICLABLE

49% Metal 3% Polipropileno 26% Otros plásticos 7% Madera 15% Otros



EN 1335-1/2y3 2001

ASIENTO
Exterior de polipropileno.
Interior en madera
contrachapada de haya
recubierto de espuma de
poliuretano.



MECANISMO

BASE de nylon negro.



RUEDAS dobles engomadas en Desmopán.

- ✓ Embalaje de cartón 100% reciclable, elaborado con 94% de material reciclado.
- ✓ Dileoffice está certificada ISO 9001:2015, 14001:2015 y 14006:2011. Se cuidan meticulosamente todas las fases del proceso productivo, desde la recepción de componentes hasta la salida de producto terminado, para reducir al mínimo el impacto ambiental.
- ✓ Las sillas de Dileoffice son evaluadas por AIDIMME para certificar el cumplimiento de las normas UNE EN propias de cada producto.
- En caso que sea necesario reemplazar toda la silla o alguna de sus partes, se informará al cliente final sobre la gestión de reciclado de cada elemento en base a la composición de los materiales.
- ✓ El transporte se realiza mediante rutas programas, primando el ahorro de combustible. Usamos camiones propios, siempre buscando el aprovechamiento máximo del volumen, y minimizando el volumen en los embalajes.






















DILE ERGONOMÍA

Distancia min 55 cm

20°



UNA POSTURA **CORRECTA** FS **FUNDAMENTAL** PARA **EVITAR PROBLEMAS** FÍSICOS.



01.

INCLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO

Un movimiento sincronizado de asiento y respaldo, configuran una opción muy acertada para estar largas jornadas de trabajo o estudio.

02.

REGULACIÓN LUMBAR

El respaldo debe ofrecer un buen apoyo en toda la espalda y adaptarse a la región lumbar. Mediante el mecanismo de la regulación lumbar se puede ajustar la curvatura de la silla a la de la espalda y así obtener mayor descanso.

03.

BRAZOS REGULABLES Los antebrazos deben estar paralelos a la superficie de trabajo formando un ángulo recto con el brazo.

04.

CONSISTENCIA DEL ASIENTO El asiento debe proporcionar firmeza y adaptación a la fisionomía del usuario.

05.

REGULACIÓN DE LA SILLA EN ALTURA El poder regular la altura permite que la postura sea la adecuada, teniendo los pies apoyados comodamente en el suelo y los muslos en posición horizontal.

07.

TAPICERÍA Dependiendo del sector del empleo y el clima deberá escogerse un tejido u otroa.

06.

La base de la silla debe disponer de 5 puntos de apoyo de las ruedas con el suelo, para facilitar su movimiento sin mucho esfuerzo.

No olvides realizar pausas para estirar y moverte regularmente























01 BALI (G01)	P6	P8	P20	P21	P22	P28	P29	P30
02 POLIÉSTER (G01)	C1	C2	C5	C7	C8	C10	C14	C17
03 GOYA (G01)	D1	D3	D6	D8	D9	D10	D11	D12
04 TOUCH LEATHER (G01)	R1	R2	R3	R4 F	R5 R6	R7	R8	R9
05 COMBI (G01)	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
06 OCEAN (G02)	G2	G3	G4	G5	G7	G8	G10	G12
07	12	13		17	110	111	112	114
ELASTIKA FR (G02)	IZ	13	14	17	110	111	112	11-7
ELASTIKA FR (G02) ORUGA (G02)	02	04	09		110	011	012	015
08								
08 ORUGA (G02) 09 NILO (G02)	02	04	09	0	110	011	012	015
08 ORUGA (G02) 09 NILO (G02) 10 MADISON (G02)	02 NL1	04 NL7	09 NL9	NL12	NL15	011 NL33	012 NL39	015 NL43
08 0RUGA (G02) 09 NILO (G02) 10 MADISON (G02)	O2 NL1 MA1	04 NL7 MA3	NL9 MA4	NL12 MA6	NL15 MA12	011 NL33 MA17	012 NL39 MA19	015 NL43 MA20
08 ORUGA (G02) 09 NILO (G02) 10 MADISON (G02) 11 TONAL (G02)	O2 NL1 MA1 TO1	04 NL7 MA3 T02	09 NL9 MA4	NL12 MA6 T04	NL15 MA12 T05	O11 NL33 MA17 T06	012 NL39 MA19	015 NL43 MA20 T08




















ATIKAPro INSTRUCCIONES DE USO

1 Brazos

BR02/BR23





REGULACIÓN EN ALTURA

Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar el botón.

BR03






REGULACIÓN EN ALTURA

Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar el botón.





REGULACIÓN MULTIPOSICIÓN

Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la posición del reposabrazos, tanto en sentido longitudinal como transversal. Una vez en la posición deseada, soltar el botón. Se desplaza en cada sentido 9.5 cm longitudinalmente y 3 cm transversalmente.


















BR04






REGULACIÓN EN ALTURA

Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar el botón.





REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL REPOSABRAZOS

Presionando el reposabrazos con firmeza, hacemos fuerza hacia delante o atrás para desplazarlo a la posición deseada. Se desplaza 3 cm en cada sentido.














ATIKAPro INSTRUCCIONES DE USO

BR04






ROTACIÓN DEL REPOSABRAZOS

Presionando el reposabrazos con firmeza, hacemos fuerza girando el reposabrazos hacia el interior o el exterior, hasta posicionarlo en la posición deseada.







REGULACIÓN DE ANCHURA DE LOS BRAZOS

Aflojamos el tornillo situado en la parte inferior. Movemos el brazo hasta la posición deseada. Apretamos nuevamente el tornillo inferior.

BR05/BR06





REGULACIÓN EN ALTURA

Presionar botón del brazo (flecha) y sin soltarlo, ajustar la altura del brazo. Una vez en la posición deseada, soltar el botón.















Mecanismos

MECANISMO SINCRO DESPLAZADOR





AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL RESPALDO

En la parte inferior del mecanismo disponemos de una perilla de ajuste de la tensión, basado en el peso del usuario. Girando la perilla en el sentido de las aquias del reloj, hacemos que el respaldo ofrezca mayor resistencia al peso de la espalda. Girando la perilla en el sentido contrario al de las aquias del reloi, hacemos que el respaldo ofrezca menor resistencia al peso de la espalda.



AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL RESPALDO

En la parte inferior del mecanismo disponemos de una perilla de ajuste de la tensión, basado en el peso del usuario. Girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj, hacemos que el respaldo ofrezca mayor resistencia al peso de la espalda. Girando la perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj, hacemos que el respaldo ofrezca menor resistencia al peso de la espalda.















MECANISMO SINCRO DESPLAZADOR



AJUSTE PARA LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO/RESPALDO (SINCRO)

Elevando la palanca liberamos el mecanismo sincro, el cual permite, con el usuario sentado, modificar sincronizadamente el ángulo de inclinación de asiento y respaldo. Moviendo la palanca hasta la posición inferior, hacemos que el respaldo quede bloqueado en aquella posición que deseemos. Para desbloquearlo, elevar la palanca y ejercer peso con nuestra espalda.



AJUSTE DEL DESLIZAMIENTO DEL ASIENTO (TRASLA)

Elevando la palanca, y manteniéndola elevada, liberamos el asiento, pudiendo desplazarlo hacia adelante o atrás. Una vez en la posición deseada, soltamos la palanca, quedando el asiento bloqueado.













MECANISMO SINCRO



ELEVACIÓN A GAS

Elevando la maneta desbloqueamos la columna de gas. Sin peso la silla se eleva. Con el usuario sentado, la silla desciende. Una vez soltamos la maneta volvemos a bloquear la columna de gas.





AJUSTE DE LA TENSION DEL RESPALDO

En la parte inferior del mecanismo disponemos de una perilla de ajuste de la tensión, basado en el peso del usuario. Girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj, hacemos que el respaldo ofrezca mayor resistencia al peso de la espalda. Girando la perilla en el sentido contrario al de las aquias del reloj, hacemos que el respaldo ofrezca menor resistencia al peso de la espalda.



AJUSTE PARA LA INCLINACIÓN DEL ASIENTO/RESPALDO (SINCRO)

Elevando la palanca liberamos el mecanismo sincro, el cual permite, con el usuario sentado, modificar sincronizadamente el ángulo de inclinación de asiento y respaldo. Moviendo la palanca hasta la posición inferior, hacemos que el respaldo quede bloqueado en aquella posición que deseemos. Para desbloquearlo, elevar la palanca y ejercer peso con nuestra espalda.















ATIKAPro INSTRUCCIONES DE MONTAJE


















¡MUY IMPORTANTE! Introducir el respaldo con la

inclinación adecuada respecto a la lama. No forzar, dejar caer por su propio peso.



4.



















CERTIFICADOS

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.

Aidimme es el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Aidimme es quién testea nuestras sillas y emite los certificados que acreditan su ergonomía, durabilidad y resistencia.

Atika dispone del certificado UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3.

FAMO es la Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y colectividades. Desde 1986 representa y defiende los intereses de las empresas del sector de mueble de oficina y contract/ colectividades, y promociona su imagen y presencia en los mercados internacionales. DILE es miembro de FAMO desde el año 2008.









MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BALI, POLIESTER, GOYA, COMBI, MADISON, OCEAN, ELASTIKA FR, ORUGA, TONAL Y DEKORA):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.

Artículos tapizados con polipieles o sintéticos. (TOUCH LEATHER, NILO Y VALENCIA):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el materia

quede impregnado.

- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

Artículos tapizados con piel:

- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza

habituales en uso diario domestico.

- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

 Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 3 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.













